

Bilag 1 Generelle regler

Bilag 1 er gældende for følgende ordninger: §10 Madaffald, §11 papiraffald, §12 papaffald, §13 glasaffald, §14 metalaffald, §15 plastaffald, §16 mad- og drikkekartonaffald, §18 tekstilaffald og §19 restaffald.

Beholdere

Til opsamling af affald må kun benyttes beholdere, som er godkendt af kommunen. Oplysning om hvilke

beholdere, som er godkendt, kan bl.a. fås ved henvendelse til Langeland Forsyning A/S.

Til opsamling af dagsrenovationslignende affald fås følgende beholderstørrelser:

- 140 liter beholder
- 240 liter beholder
- 240 liter beholder med 2 kammer løsning
- 500 liter minicontainer
- 770 liter minicontainer

Anskaffelse af beholder samt minicontainer påhviler brugeren.

Beholdere købes hos Langeland Forsyning A/S

Beholdere, som bortkommer, eller som beskadiges af andre årsager end almindeligt brug og slitage, herunder ved brand, hærværk eller misbrug, erstattes af brugeren.

Anbringelse af beholdere

Den eller de beholdere som skal tømmes, skal senest kl. 6 på tømningsdagen placeres på standpladsen ved skel. Ved skel defineres som 0-2 meter inde på matrikel (matrikel skel).

Såfremt beholderen/beholderne ikke følger krav til standplads, er Langeland Forsyning A/S ikke forpligtet til at tømme beholderen/beholderne. Det er grundejers ansvar at sikre at betingelserne er opfyldt. Hvis der er tvivl om korrekt placering, følges Langeland Forsyning A/S' anvisning.

Beholdere må ikke spærre fortovet, være til gene eller fare for nogen.

Anbringelse af fællesbeholdere

Borgere og grundejere skal placere beholdere på ejendommen således, at de er synlige for renovatøren og let tilgængelige for afhentning på tømningsdagen, senest kl. 06.00 på tømningsdagen.

Beholdere skal stilles, så håndtagene vender ud mod renovatøren.

Kapacitet for beholdere

Det påhviler borgere og grundejere at opstille beholdere med tilstrækkelig kapacitet så overfyldning af enheden undgås.

Borgere og grundejere kan ved enkeltstående situationer med manglende kapacitet bestille en ekstratømning mod betaling ved henvendelse til Langeland Forsyning A/S.

Overfyldte beholdere vil ikke blive tømt.

Hvis der gentagne gange konstateres overfyldning, kan Langeland Forsyning A/S efter forudgående skriftligt varsel - ændre beholderstørrelsen eller tilmelde yderligere enheder, således at overfyldning undgås.

Betingelser for tømning

Forudsætningen for at en borger og grundejer kan få beholderen hentet ved standpladsen er dels, at beholderen placeres ved skel på standpladsen (matrikel skel), dels at adgangsvejen er plan, jævn og med kørefast belægning.

I særlige tilfælde kan man mod betaling af et sæргеbyr få afhentet affald selvom betingelserne for tømning ikke er opfyldt, hvilket afgøres af Langeland Forsyning A/S.

Består adgangsvejen af skærver, jord, græs, perlesten, brosten, pigsten m.v. skal beholderen på tømningsdagen stilles ud til farbar kørevej med vendemuligheder. På tømningstidspunktet skal både kørevej og adgangsvej til standpladsen være farbar. Kørevej og adgangsvej skal være ryddet for sne samt diverse genstande og skal være gruset ved glat føre

Krav til standpladsen

Adgangsvejen skal så vidt muligt være vandret og have en fribredde på mindst 25 cm på hver side af hjulene på affaldsbeholderen samt have en frihøjde på min. 2 meter, således at der sikres fri passage for renovatøren. (En 240 liters spand har en bredde på ca. 70 cm).

Hældningen på adgangsvejen må maksimalt være 10%. Beholderen skal stå frit tilgængeligt for renovatøren. Ordningen skal sikre renovatørens adgang uden risiko for at blive forulempet af en eller flere løse hunde eller dyr. Såfremt dette ikke er muligt, afhentes affaldsbeholderen kun, såfremt renovatøren vurderer, at den er bragt uden for hundens/hundenes rækkevidde. Adgangsvej skal være oplyst, i de mørke timer om morgenen og husnummer skal fremgå tydeligt.

Affaldsrum i samlede bebyggelser skal have elektrisk belysning og dørene skal være selvlukkende og rottesikrede. Med hensyn til øvrig indretning henvises til byggelovgivningen. Hvis affaldsrummet er låst, skal der være låst op på tømningsdagen, eller der kan efter aftale med Langeland Forsyning A/S udleveres nøgler til denne. Håndtaget på beholderen skal vendes således, at håndtaget vender naturligt i forhold til renovatørens afhentning af beholderen og således, at renovatøren ikke skal vende og dreje beholderen ved afhentning

Krav til kørevejen

Kørevejen for renovationsbilerne skal som udgangspunkt have en frihøjde på minimum 4,2 meter og være så bred, at renovationsbilen kan komme frem dvs. ca. 3 meter. Ved tvivlstilfælde afgør Teknik og Miljø, hvorvidt vejens bredde er tilstrækkelig. Der skal ved ejendomme beliggende for enden af en privat vej, etableres fornøden vendemulighed for renovationsbilen dvs. ca. 12 x 17 meter.

Skift af ordning

Borgere og grundejere beliggende nær et område med affaldsordning, kan søge om at overgå til affaldsordningen. Ansøgning sendes til Langeland Forsyning A/S. Brugere af affaldsordningen kan ikke overgå til andre ordninger.

Dispensation

Langeland Kommunes regulativ for husholdningsaffald giver mulighed for dispensation til at fravige kravene i bilag 1, uden opkrævning af sæргеbyr eller øvrige omkostninger. Ved ansøgning om dispensation kan følgende vurderinger indgå:

- Driftsvurdering foretaget af Langeland Forsyning A/S
- Vurdering af ansøgers fysiske udfordringer foretaget af Ældre- og Sundhedsmyndigheden i Langeland Kommune

Teknik og Miljø vil på baggrund af vurderingerne træffe en afgørelse. En dispensation vil altid være tidsbegrænset og kan kun meddeles til den enkelte borger eller grundejer. Ved fraflytning, død, e.l. ophæves dispensationen. Afgørelsen om dispensation kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Muligheden for dispensation er ikke gældende for brugere af affaldsordningen. Dette gælder derfor alle udlagte sommerhusområder samt dele af Rudkøbing by.