

Kogevejledning

Når du koger dit vand skal du sørge for:

Vandet skal spilkoge i minimum 2 min.

Opvarmes dit vand i en el-kedel koges vandet op i to omgange med 2-5 minutters mellemrum.

Vand til brygning i kaffe- og temaskiner når sjældent op på kogepunktet, og kan derfor ikke bruges på normal vis.

Madlavning

- Til drikkevandsbrug, skal drikkevandet altid koges.
- Grøntsager og frugt der skal spises rå, skylles i vand der er kogt.
- Kartoffler, grøntsager, spagetti mm. skal koges i minimum to minutter forinden, det spises.

Personlig hygiejne

- Tandbørstning skal foregå i kogt vand.
- Håndvask inden madlavning, bør foretages i afkølet kogt vand.
- Vandet kan benyttes til bruse- og karbad, men vær opmærksom på at du ikke får vand i munden.

Opvask, tøjvask og rengøring

- Ved opvask i hånden skal vandet koges først.
- Opvaskermaskinen kan som udgangspunkt benyttes på normal vis
- Køkkenborde, køleskabe og lignende overflader der kommer i kontakt med madvare, rengøres i kogt vand.
- Vask af tøj og rengøring på overflader, der ikke kommer i kontakt med madvare kan forgå som normalt.

Husdyr

- Husdyr må gerne drikke vandet uden at koge det først.

Vanding

- Grøntsager der spises rå, må ikke vandes eller skylles i det forurenede vand.